

## ALFA MIX

### Umstellung der Gesamt-Einschaltdauer des Gerätes.

Die Einschaltdauer ist werksseitig auf 3 Std. voreingestellt.

Sie kann im Bereich 3 – 4 Std. eingestellt werden.

Dazu die Gehäuserückwand durch Herausdrehen der 2 Kreuzschlitzschrauben öffnen.  
Auf der Elektronikplatine befindet sich – etwas oberhalb des Kaltwasserrohres –  
ein weißer Einstellknopf (Potentiometerachse mit Schraubenzieherschlitz).  
Im Auslieferungszustand steht der Schlitz in Mittelstellung und kann mit einem geeigneten  
Schraubenzieher verstellt werden.

Rechtsdrehung bis zum Anschlag (im Uhrzeigersinn):                      4 Std.

